

単3形、単4形兼用急速充電器 NC-MDR02ニッケル水素電池専用充電器

取扱説明書(保証書は裏表紙に付いています)

このたびは、お買いあげいただき、ありがとうございました。ご使用前に必ずこの取扱説明書をよくお読みいただき、正しくお使いください。また、本書は保証書も兼ねていますので、大切に保管してください。

持 長

- ●ニッケル水素電池単3形·単4形1~2個を急速充電
- ●海外でも使えるオートボルテージ(AC100-240V対応) (国、地域によっては別途変換プラグが必要です。)

広げてお読みください。




3603


|安 全 上 の ご 注 意 (ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。また、お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。)

●ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使い頂き、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また、注意 事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を、「危険 | 「警告 | 「注意 | に区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

表示について

人が死亡または重傷を負う差し迫っ 危険 た危険の発生が想定される内容。






絵表示の例



記号は警告・注意を促す内容があることを告げるものです。図の中に具体 的な注意内容(左叉の場合は感電注意)が描かれています。



記号は行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。図の 中に具体的な指示内容(左叉の場合は電源プラグをコンセントから抜 いてください)が描かれています。

充電器に関する安全上のご注意

⚠危険

「ニッケル水素電池専用の充電器です お手入れは電源プラグを抜いてから

乾電池や他の充電式電池を充電すると液 もれ、発熱、破裂することがあります。また 直流電源として使用すると発熱·発火の 原因となります。

⊕と⊝を逆に充電しないで

とがあります。



電池が使えなくなったり、

液もれ、発熱、破裂するこ

水洗いしないで

お手入れの際は必ず電源ブラグをコンセ 充電器を水につけたり、濡らしたりし ントから抜いてください。また、濡れた手 で抜き差ししないでください。感電やケガ をすることがあります。

| 分解したり、改造したりしないで |









AC100V~240Vの範囲 の電圧でご使用ください。 範囲外の電圧で使用すると 発熱、発火、感電、ケガの



乳幼児の手の届かない所 で使用・保管してください。

してください。

⚠警告

本体に金属などを差し込

まないでください。感電、発

熱、発火の原因になります。

安全のため小児が使用の

際には、保護者が正しい使

用方法を充分に教えてく ださい。また、使用中にも、

正しく使用しているか注意




毛布などが掛かった状態 で使用しないでください。

雷源プラグの取り扱いについて



電源ブラグが傷んだり、コンセン 電源ファクか物がいたら、ことによりの差し込みがゆるい時は使用・ボーベンださい。

感電、ショート、発火の原因になります。



異常や不具合が起きた時は 電源プラグをコンセントが ら抜き、お買いあげの販売



原因になります。





ニッケル水素電池に関する安全上のご注意

電池の液もれ、発熱、破裂、発火の原因となりますの で、以下のことをお守りください。

介危険

- ・ 充電は専用の充電器を使用してください。
- ●電池の⊕と⊖を逆にして使用しないでください。
- ◆火中に投入したり、加熱しないでください。
- 直接ハンダ付けしないでください。
- ■電池の⊕と⊝を針金などの金属で接続したり、金属性の ネックレスやヘアピン等と一緒に持ち運んだり保管しな いでください。
- 変形させたり、分解、改造しないでください。
- ●電池の液が目に入ったときには、失明の原因になること もあるのでこすらずに、すぐにきれいな水で充分洗い、 直ちに医師の治療を受けてください。
- ■電池の⊕部分を変形させたり、電池の⊕部分に設けたガ ス抜き穴をふさがないでください。
- ●電池を機器に組み込んだり、ケースに収納する場合は機 器及びケースを気密構造にしないでください。
- ●電源コンセントや自動車のシガレットライターの差し込 み口に直接接続しないでください。

- ●電池を水や海水等につけたり、端子部分を漂らさないで ください。
- ●所定の充電時間を超えても充電が完了しない場合、充電 をやめてくださ(.)。
- ◆外装チュープをはがしたり、±ズをつけないでください。 ●20個以上直列に接続しないでください。
- ●電池の液が皮膚や衣服に付着した場合には、直ちにきれ いな水で洗い流してください。
- ・液もれしたり、変色、変形、その他今までと異なること に気づいたときは使用しないでください。
- ●乳幼児の手の届かないところに保管してください。
- ■電池を飲み込んだ場合、すぐ医師と相談してください。

- ●電池に強い衝撃を与えたり、投げつけないでください。
- ◆ 充電した電池と放電した電池を混ぜて使用しないでください。
- ・ 乾電池や容量、種類、銘柄の違う電池を混ぜて使用しないでください。
- 電池を並列に接続して使用しないでください。
- ●直射日光の強いところや、炎天下の車内、火のそば、ストープ の前面などの高温の場所で使用・放置しないでください。
- ●2個以上組み合わせて使用する場合は、同時に充電して使 用してください。

《ご使用温度範囲》 ニッケル水素雷池

- 放電〈機器使用時〉 -5℃~50℃(「eneloop」, 単3形)
 - ೧℃~50℃([eneloop]|以外の単4形) 0°C~40°C
- 充電 ● 保存 -20°C~30°C
- この温度範囲以外では、電池の性能や寿命を低下させる 原因となります。
- 使用機器によっては性能が合わないものがあります。 機器の取扱説明書や注意書きをよくお読みください。
- 小児が使用の際には、保護者が取扱説明書の内容を教え てください。また、使用の途中においても、取扱説明書 の通り使用しているかどうかご注意ください。
- 使用する際に乳幼児が充電器や使用機器から電池を取り 出さないように注意してください。
- 新旧の電池を混ぜて使用しないでください。
- ●取扱説明書に記載している充電時間以上充電しないでください。
- 使用後は必ず使用機器のスイッチを切ってください。 電池を充電器や使用機器に入れて保管すると放電するこ
- とがあります。電池を長期間(概ね1ヶ月以上)、充電器や 使用機器に保管しないでください。また長期間機器を使 用しない場合は、電池の液もれやサビをさけるため、使 用機器から電池を取り出して保管してください。
- ●電池の端子が汚れたら乾いたやわらかい布でふき、端子 をきれいにしてから使用してください。
- ●電池をお買いあげ後、初めて使用の際に、サビや発熱、 その他異常と思われた時は、使用しないで、お買いあげ 販売店にご持参ください。

⚠注意



店にご連絡ください。



充電器の熱変形や電池の 液もれ、発熱、破裂の原因



の原因になります。



各部のなまえと使いかた

電池付き充電器セットについて

●ご使用の前に 充電器をご使用の前に、 一日電池を充電器から 取り出し絶縁シートまた。 は電池仕切りをとってく


ださい。

裏側



(N-MDR02Sの場合)

各部のなまえ



電池の入れかた

- 1. 充電器と電池の⊕⊕の方向を合わせてください。
- 2. ⊕接点から電池を入れて、電池の⊖側を上か ら押し込んでください。
- 3. 単4形電池の場合、⊕接点は単3形と共通で、 ○接点が単4形専用になります。



充電に関する安全上のご注意

- ホットカーペットのトやストーブの前面、 直射日光の強いところ、炎天下の車内など、 高温になる場所で充電しないでください。 また毛布などを被せた状態で充電しないで ください。充電器内部の温度保護機能によ り充電を停止することがあります。この場 合は満充電になりません。
- ●0~40℃のところで、充電を行ってください。

充電のしかた

- 1. 電池を入れます。
 - 「電池の入れかた」の項参照。 ●単3形と単4形を同時に充電
- することができます。 2. 電源プラグを矢印の方向へ引き
 - 起こし、コンセントに差し込み ます。
 - ◆ 充電表示ランプが点灯するこ とを確認してください。
- 3. 充電が完了すると、充電表示ラ ンプが消灯します。
 - ・充電中の電池1~2個がすべ
 - て充電完了すると消灯します。 ・充電時間は「什様」の項参照。
 - ●7時間以上経過しても充電が
- 完了しない場合、充電をやめ てください。 4. 充電完了後、充電器をコンセン
- トから抜いて、電池を取り出し てください。
- 5. 電源プラグを倒し収納してくだ
- さい。

◆充電中、テレビやラジオに雑音が入ることがあり ます。そのような時は、テレビやラジオからでき るだけ離れたコンセントをご使用ください。



充電表示ランプの見かた

		-	
状態	状 況	対処の方法	
点灯	正常充電中	(正常に充電しています)	
点灯→消灯	充電完了	電池を取り出して機器に使用してください	
点灯しない	充電できない	トラブルシューティングの 「充電表示 ランブが点灯しない」を参照	
約2秒おきに点滅	充電できない	0~40°Cの温度範囲内で充電をしてください	
約0.5秒おきに点滅	充電異常	トラブルシューティングの「充電表示 ランプが約0.5秒おきに点滅」を参照	

トラブルシューテング(故障と思われたら)

下記「対処の方法」で解決しない場合は使用を中止して、お買い上げの販売店または「お客様ご相談窓口」までお問合せください。

8 (0)00 E //CCV 6						
現象	原因	対処の方法				
充電表示ランプ が点灯しない	電池が充電器に正しく入っ ていない	ニッケル水素電池を正しく確実に入れる⊕ ⊖の極性を合わせる				
	電池と充電器の接点の接 触がわるい	乾いた布や綿棒などを使って電池の⊕、⊝、および接点の汚れを拭き取る				
	電源プラグの差し込みが わるい	電源プラグを確実に起こし、 奥まで差し込む				
	電源プラグの接触がわるい	別のコンセントに差し込む				
充電表示ランプが 約2秒おきに点滅	充電する場所の温度が高い。 または低い	0℃〜40℃の場所で充電 を行う				
充電表示ランプが約0.5秒おきに点滅	充電できない電池(寿命と 考えられるもの)が混じっ ている	いったん放電し再度充電 を行い、それでも回復しな い場合は新しいニッケル 水素電池に交換する				
充電時間が短 い(所定の充電 時間と比べて)	容量が残っている電池を 充電している	容量が残っている電池を 充電しているため、正常で す※				
電池の使用時 間が短い	電池と使用機器の接点の 接触がわるい	乾いた布や綿棒などを使って接点の汚れを拭き取る				
	長期間、充電器に入れて保 管した電池を使用した	ニッケル水素電池を再度 充電する(電池を充電器や 使用機器に入れて長時間 保管すると、放電すること があります)				
	電池の寿命または異常な 電池が混じっている	いったん放電し再度充電 を行い、それでも回復しな い場合は新しいニッケル 水素電池に交換する				
充電器を通電中、 「ジー」という 小さな音がする	充電器の特性による	故障ではありません。気になる場合は、1m以上離れた別のコンセントを使用する				
電池があたた かい	充電中および充電終了直 後の電池である	しばらく経ってから電池 を取り出す (異常ではあ りません)				

※eneloop (エネループ)電池ではつぎ足し充電をしても問題ありません。

ニッケル水素電池の充電について

1. ニッケル水素電池「eneloop」の充電について 保管条件にもよりますが、製造後2年以内であれば初回使用

時に充電しなくても使用できます。但し、一部のデジタルカメラなどでは早期に電池残量少表示が出ることがあります。 その場合は、充電してからお使いください。(充電器セットのパッケージに製造年月(年一月)を表示しています)

2. 「eneloop」以外のニッケル水素電池の充電について

機器にご使用の前に、必ず充電を行ってください。またご購入後の初めての使用や、長時間使用しなかった場合、充分に 充電されないことがあります。そのときは2~3回充放電を 繰り返してください。

3. ニッケル水素電池を使用される場合は、電池の「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しく安全にご使用ください。

仕 棹

$\overline{}$		<u> </u>		
入力電源	AC100)-240V 7-11VA 50-60Hz	外形寸法	70.5×74.5×27.5mm
出力 DC1.2V単3形 550mA(×2 単4形 380mA(×2		質 量	約76g(電池別)	
		単4形 380mA(×2)	使用温度範囲	0~40℃
	\~	充電時間		
適合電池				1~2個
ニッケル水素電池 ene l oop		単3形 HR-3UTG(Min.1900mAh)		約230分
		単4形 HR-4UTG(Min.750mAh)		約135分
ニッケル水素電池		単3形 HR-3UG(Min.2500mAh)		約310分
		単3形 HR-3UF(Min.	約290分	
		単3形 HR-3UB(Min	約265分	
		単3形 HR-3UA(Min	約240分	
		単3形 HR-3UND(M	約195分	
		単3形 HR-3GA(Min	約195分	
		単4形 HR-4UG(Min	約170分	
		単4形 HR-4UF(Min.	約150分	
		単4形 HR-4UA(Min	約125分	

- 上記の充電時間は周囲温度25℃において使い切った電池を満充電する場合の目安です。
- 電池の残量や周囲温度によって充電時間は変化します。充電泳中、新たに電池を充電させた場合、所定の充電時間より長くなる
- ・ 允竜返中、新たに竜池を允竜させた場合、所定の允竜時間より長くなる場合があります。
- 仕様および外観は、性能改良のため予告なく変更することがあります。 eneloop(エネループ)ホームページ http://www.sanyo.co.jp/eneloop/index.html

電池なぞなぞアカデミーホームページ http://www.sanyo.co.ip/cs/academy/index.html

アフターサービスについて

■保証書について

- ●この商品には、保証書が付いています。お買いあげの販売店で所定事項の記入、及び記載内容をご確認いただき、大切に保存してください。
- ●保証期間はお買いあげ日より1年間です。万一故障した時は、 内部機構をさわらずにお買いあげの販売店に修理をお申し つけください。保証書の記載内容により修理いたします。詳 しくは保証書をご覧ください。
- ●保証期間経過後の修理についても、お買いあげの販売店に ご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、お 客様のご要望により有料修理いたします。

■サービス(点検修理)を依頼される時

- ●ご使用中、少しでも不審な点やふだんと変わった状態に気 づいた時は、ただちに使用を中止し、お買いあげの販売店で 点検修理を依頼してください。
- ●アフターサービスについてご不明の場合、その他当社商品 についてのご相談、お問い合わせは、お買いあげの販売店か、 当社「お客様相談窓口」にお問い合わせください。

5年以上ご使用の場合はとくに支障がなくても安全 にお使いいただくためにお買いあげの販売店で点検 されるようにおすすめします。点検・修理についての 費用など詳しいことは販売店にご相談ください。

充電式電池の リサイクルにご協力を



Ni-Mi

ご使用済みの充電式電池は、貴重な資源です。再利用しますので廃棄しない で⊕端子にテーブ等を貼付けて絶縁し てから充電式電池リサイクル協力店に お渡しください。

お手入れのし<u>かた</u>



プラスチックを傷めます。

●本体の汚れは、中性洗剤や水 を含ませた布で落とし、乾いた 布で拭き取ってください。

・充電器の⊕⊖接点や、電池の 端子がひどく汚れた場合は、布 などで拭き取ってください。

お客さまご相談窓口

■まずはお買い上げの販売店へ…家電製品の修理のご依頼やご相談は、お買い上げの 販売店へお申し出ください。

転居や贈答品でお困りの場合は、下記の相談窓口にお問い合わせください。

家電製品についての全般的なご相談は <総合相談窓口> 三洋電機(株)お客さまセンタ

受付時間:9:00~18:30

◆北海道地区札 横 ☎(011)290-1522 ◆近畿四副地区 大阪電(06)6994-9570 ◆東北地区山 台電(022)714-6137 ◆中国地区 広島電(082)297-6067 ◆同東地区東 京電(03)3815-1111 ◆九州沖郷地区 福岡電(092)461-8022

※郵便・FAXでご相談される場合は 三洋電機㈱お客さまセンター

〒570-8677 大阪府守口市京阪本通2−5−5 FAX(06)6994−9510 ☆上記のお客さまご相談窓口の名称、電話番号は、変更することがありますのでご了承ください。

修理サービスについてのご相談は <修理相談窓口> 三洋コンシューママーケティング(株

受付時間:月曜日~金曜日 [9:00~18:30]

土曜·日曜·祝日 [9:00~17:30]

出張修理のご依頼 東コールセン その他の修理相談窓口 西コールセン

東コールセンター 東京 ☎(03)5302-3401 西コールセンター 大阪 ☎(06)4250-8400

関東・首都圏及び近畿地区以外にお住まいのお客さまは下記の電話をご利用いただけます (東コールセンターへの転送電話番号) (西コールセンターへの転送電話番号)

◆北海道地区 札 幌金(011) 833-7888 ◆北陸地区 金沢金(076) 237-6650

◆東北地区仙台☎(022) 382-2213 ◆東海地区名店屋☎(052) 979-3456
◆長野地区長野☎(0263) 26-1772 ◆中国地区広島☎(082) 293-9333

◆新潟地区新潟☎(025) 285-2451 ◆四国地区高松☎(087) 844-8321 ◆福島地区福島☎(024) 945-6811 ◆九州地区福岡☎(092) 922-9311

◆沖縄地区 沖縄 ☎(098) 944-5018

受付時間: 月曜日~土曜日(日曜. 祝日および当社休日を除く)[9:00~12:00、13:00~17:30] ※「持込修理および部品」についてのご相談は、各地区サービスセンターで承っております。

受付時間:月曜日~十曜日(日曜,祝日を除く)9:00~17:30

三洋雷機株式会社

本 社 〒570-8677 守口市京阪本通2-5-5 電話06(6991)1181 〒ボバレエナシーカンパー 市販事業放送BU 〒570-8677 守口市京阪本通2-5-5 電話06(6994)6289